


Descarga de datos del lector Tracking-1


1. Conectar el lector al PC. El lector debe de estar apagado, para realizar la descarga de datos.
2. Abrir el programa Exportar.




3. Seleccionamos el modelo de lector Tracking-1.





4. Selección del archivo para descargar. Presionamos con un Clic, la opción de ELEGIR RUTA DE ARCHIVO TRACKING-I ...,



5. Buscamos dentro del Equipo la unidad Extraíble **Tracking-I** y elegimos el archivo llamado **Session.txt** y presionamos **Abrir**. Veremos en pantalla los números de Chips almacenados en la memoria del lector.



6. Selección de la carpeta de destino a donde guardaremos la lectura. Presionar el botón, ELEGIR RUTA DE DESTINO... luego elegir la carpeta o lugar donde guardaremos la descarga.



7. Una vez que elegimos el destino de la descarga, ya podemos completar el cuadro de OPCIONES DE EXPORTACION, con el número de guía, en caso de que no sea necesaria la guía, los campos de número de guía se dejan en blanco.

OPCIONES DE EXPORTACIÓN

EXPORTAR EN FORMATO SNIG



NRO. DE GUIA:

TILDAR TODAS

DESTILDAR TODAS

DATAMARS TRAZABILIDAD S.A
INSTRUCTIVO PARA LA DESCARGA DE DATOS DEL LECTOR TRACKING-I

8. Como último paso presionamos el botón de CONVERTIR (4) CONTROLES, y al final, veremos que el archivo ha sido exportado con Éxito.



```
[ | A0000000964001021004645 | 23072018 | 1011 | | ]  
[ | A0000000964001021004621 | 23072018 | 1011 | | ]  
[ | A0000000964001021004632 | 23072018 | 1011 | | ]  
[ | A0000000900013000096675 | 23072018 | 1011 | | ]
```

Observaciones:

En caso de que los datos de la guía no se completen, aparecerá en pantalla la siguiente advertencia. Presionamos que SI, en el caso que no lleve Numero de GUIA, de lo contrario presionamos NO y completamos los campos.

